

ROULEZ ÉLECTRIQUE

EN LOIR-ET-CHER



USAGE DES BORNES

Les bornes de recharge sont accessibles 24h/24 et 7j/7. Chaque borne peut charger deux véhicules en même temps (vélos, scooters, voitures...)

Comment utiliser les bornes de recharge du SIDELC (EneRSIEIL Loir-et-Cher) ?

- Pour les utilisateurs occasionnels non abonnés à un opérateur de mobilité : l'accès à la borne s'effectue en s'enregistrant et en payant directement via le **0800 37 37 40** ou sur le site **www.chge.eu** en indiquant le numéro d'identification de la borne (4 chiffres)
- Pour les abonnés de VIRTÀ ou de tout autre opérateur de mobilité, au fur et à mesure de la signature d'accords d'itinérances entre les opérateurs, l'accès à la borne s'effectue avec leur moyen habituel (carte, badge RFID...)



Pour en savoir plus et trouver la station de rechargement la plus proche : **www.virtaev.fr**



RECHARGES LENTES ET ACCÉLÉRÉES (3 ET 18 KVA) :



Type E/F



Type 2

TEMPS DE RECHARGE (BATTERIE VIDE)

TYPE E/F (3 kVA)
8h00

TYPE 2 (18 kVA)
1h30



COMMENT BRANCHER SON VÉHICULE




1 Présenter la carte ou le badge d'accès sur la partie avant de la borne. La porte d'accès aux prises se déverrouille.



2 Ouvrir la porte.



3 Brancher le câble sur la prise appropriée.



4 Positionner le câble dans le passe câble.



5 Fermer la porte correctement.

6 Le chargement s'effectue correctement quand l'indicateur lumineux passe à la couleur bleu fixe.

7 Pour débrancher le véhicule, suivre la même procédure.